

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Výhrevná gumová podložka k napájачke alebo miske na vodu KERBL 70219 PRO, 18W, 24x24 cm

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod na použitie starostlivo uschovajte.



POZOR!

Pri nesprávnom použití hrozí poranenie osôb a zvierat a škody na majetku!

- Zabezpečte, aby prístroj používali iba osoby s príslušnými odbornými znalosťami.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a osôb so zníženou telesnou zdatnosťou.
- Vyhrievacia doska neslúži na vykurovanie miestnosti. Jej vyhrievací účinok je citeľný iba miestne, v bezprostrednej blízkosti povrchu.
- Povrch vyhrievacej dosky sa zahrieva a je horúci. (Maximálna teplota je približne 45 °C.)
- Nekladte vyhrievaciu dosku na povrchy ani predmety citlivé na teplo.
- Zabezpečte, aby sa v blízkosti vyhrievacej dosky nenachádzali horľavé ani ľahko zápalné materiály. (Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť približne 500 mm.)
- Vyhrievacia doska smie byť prevádzkovaná iba s napájacím zdrojom zodpovedajúcim údajom na typovom štítku. Prístroj smie byť prevádzkovaný iba s napájacím zdrojom poskytujúcim výstupné napätie SELV podľa označenia na prístroji.
- Napájací zdroj nie je chránený proti vlhkosti. Pripájajte ho iba do zásuvky umiestnenej v suchom a chránenom priestore.
- Ak sú technické údaje na vyhrievacej doske (typovom štítku) alebo na napájacom zdroji nečitateľné, prístroj nepoužívajte.
- Na ochranu osôb, zvierat a zariadení smie byť prístroj pripojený iba do sieťových zásuviek samostatne istených prúdovým chráničom (FI).
- Všetky elektrické prírodné káble ved'te tak, aby boli chránené pred obhryzením a neboli prístupné zvieratám. Používajte iba materiály odolné proti obhryzeniu.
- Napájací zdroj umiestnite tak, aby bol chránený pred obhryzením zvieratami a mimo dosahu striekajúcej vody. Odporúčanie: Napájací zdroj umiestnite mimo stajne alebo do výšky najmenej 120 cm nad podlahou.
- Zabráňte kontaktu elektrického prírodného kábla s olejom a ostrými hranami.
- Zabráňte kontaktu s materiálmi, ktoré narúšajú gumu.
- Pred prvými mrazmi skontrolujte funkčnosť vyhrievacej dosky.
- Vyhrievaciu dosku nepoužívajte, prípadne ju okamžite vyradte z prevádzky, ak je celogumový plášť alebo prírodný kábel poškodený.
- Poškodený prírodný kábel neopravujte sami. Prírodný kábel smie vymeniť iba výrobca.
- Nevystavujte vyhrievaciu dosku tlakovému zaťaženiu ostrými alebo špicatými predmetmi.
- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahom za kábel a neprenášajte vyhrievaciu dosku zavesenú za kábel.
- Pred premiestnením alebo čistením vyhrievacej dosky vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Používajte výhradne dodaný originálny napájací zdroj.

Použitie v súlade s určením

Vyhrievacia doska slúži predovšetkým na udržiavanie tepla v hniezde po vyliahnutí / narodení a na udržiavanie telesnej teploty zvierat pri nízkych teplotách. Slúži tiež na ohrev napájачiek pre hydinu a na ich ochranu pred zamrznutím. Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Pri použití v rozpore s určením, zásahoch do prístroja alebo jeho úpravách zanikajú nároky zo záruky a zodpovednosti výrobcu.



Příklad použití
(Napájачka není součástí dodávky!)

Funkcia

Vo vyhrievacej doske je zabudovaný elektrický vyhrievací vodič, ktorý rovnomerne zahrieva celogumový plášť. Vyhrievaciu dosku možno používať vnútri aj vonku na udržiavanie zvierat v teple a na ohrev rôznych materiálov.

Umiestnenie a uvedenie do prevádzky

Postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či vyhrievacia doska nie je poškodená.
2. Umiestnite vyhrievaciu dosku na rovný podklad.
3. Na obmedzenie tepelných strát a optimálny prenos tepla na zvieratá / napájačku by mala byť vyhrievacia doska umiestnená na tepelne izolujúcom podklade.
4. Odstráňte horľavé a ľahko zápalné materiály z okolia vyhrievacej dosky.
5. Pripojte prívodný kábel vyhrievacej dosky k dodanému napájacímu zdroju.
6. Zapojte napájací zdroj do zásuvky 230 V. Po krátkom čase je zahrievanie vyhrievacej dosky a napájacieho zdroja citeľné.
7. Na vypnutie vyhrievacej dosky vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Poznámka: V závislosti od okolitej teploty a izolácie podkladu dosiahne vyhrievacia doska maximálnu povrchovú teplotu až približne po 1 - 2 hodinách.



Údržba a čistenie

POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a zvierat a škôd na majetku

- Údržbu a čistenie vykonávajte iba po vytiahnutí sieťovej zástrčky zo zásuvky.

Pri údržbe a čistení dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Udržujte prístroj bez prachu a nečistôt.
- Prístroj čistite iba mäkkou handričkou alebo vlhkou utierkou. Handrička ani utierka nesmú obsahovať benzín a/alebo rozpúšťadlá, ktoré môžu vyhrievaciu dosku narušiť alebo poškodiť.
- Vyhrievaciu dosku nikdy neponárajte do vody ani ju nečistite prúdom vody.

Technické údaje

Číslo výrobku / typové označenie:

Napájacie napätie / frekvencia:

Príkon:

Trieda ochrany:

Stupeň krytia:

Rozmery:

Hmotnosť:

Vyhrievacia doska

70219

24 V DC

18 W (cca 0,03 W / cm²)

III

IPX 7

240 x 240 x 7 mm

1,2 kg

Napájací zdroj

230 V AC, 50 Hz

24 W

II

IP 44

87 x 50 30 mm

110 g



Označenie CE / Vyhlásenie o zhode CE

Spoločnosť Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok / prístroj opísaný v tomto návode spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia a smernice. Označenie CE potvrdzuje splnenie smerníc Európskej únie. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na internetovej adrese: www.kerbl.de



Elektroodpad

Za riadnu likvidáciu výrobku po skončení jeho životnosti zodpovedá prevádzkovateľ. Dodržiavajte príslušné predpisy svojej krajiny. Prístroj sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. V súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení ho možno bezplatne odovzdať v obecných zberných miestach či zberných dvoroch alebo vrátiť odborným predajcom, ktorí ponúkajú spätný odber. Riadna likvidácia chráni životné prostredie a predchádza možným škodlivým účinkom na človeka a životné prostredie.