



BA-1270
9 V

KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19
(EE)	Seadmeõhine kasutusjuhend	20
(LV)	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	21

Návod na obsluhu pre konkrétne zariadenie

-SK-

Normálna prevádzka s 9V suchou batériou, zariadenie možno prevádzkovať tiež s 12V mokrým akumulátorom!

Zariadenie elektrického ohradníka sa nesmie (v maštali) používať ako tréningové zariadenie pre zvieratá!

1	Uzemnenie	
2	Pripojenie plotu	
3	Uzemniaci kolík / držiak	
4	Zapnutie / Vypnutie – spínač	
5	Kontrolné svetlo	
6	Vŕtaný otvor pre 12V - kábel	

a.) Montáž

Zmontujte uzemniaci kolík (3) podľa vyššie uvedeného obrázku, pripevnite uzemniaci kábel (7) k uzemniacemu kolíku pomocou montážnej skrutky. Uzemniaci kolík zatlačte do pôdy až po uholníky a potom nasuňte zariadenie v zvislej polohe na priskrutkované uholníky.

b.) Popis funkcie prístroja

- Prístroj sa otvára stlačením a zdvihnutím krytu súčasne na oboch stranách.
- Batériu umiestnite do nádoby a prístroj pripojte. Kryt zatvorte.
(Prístroj prevádzkujte len v stojatej polohe a s pevne uzatvoreným krytom)

Uvedenie prístroja do prevádzky bez pripojenia k plotu:

- Prístroj zapnite stlačením tlačidla [4]
- Ak zabliká (dvakrát) kontrolné svetlo [5] v intervale cca. 1,3 s, je prístroj schopný funkcie a je v režime EXTREM (vysoká sila nárazu pri vysokej spotrebe prúdu).
- Ak druhýkrát stlačíte tlačidlo [4], prístroj sa prepne do režimu ECO s minimálnym výkonom a spotrebou prúdu. To sa zobrazí jednoduchým blikaním v intervale cca. 1,3 s.
- Ak tlačidlo [4] stlačíte tretíkrát, prístroj sa vypne. (žiadne blikanie)

Tip:

Ak po zapnutí neblinká kontrolné svetlo [5] alebo blinká načerveno, je potrebné skontrolovať správnu polaritu batérie a minimálne napätie cca. 6 V, resp. prístroj musí skontrolovať odborník!

c.) Popis funkcie s pripojeným plotom (plot + zem)

Ak blinká kontrolné svetlo [5] načerveno (napätie batérie pod 6 V), musí sa vymeniť batéria.

Kontrolné svetlo [5] slúži ako kontrola funkcie, nereaguje však na chyby v plote alebo na výpadok prúdu v plote.

Pravidelná kontrola napätia (>2,5 kV) v plote je preto nevyhnutná.

Pri 12V prevádzke prístroj disponuje ochranou hĺbkového vybíjania. Táto je indikovaná blikaním kontrolnej žiarovky načerveno.

Ak by kontrolné svetlo [5] prístroja blikalo rýchlejšie než v intervale cca. 1x za sekundu, je potrebné prístroj ihneď vypnúť a pred opätovným uvedením do prevádzky sa musí skontrolovať odborníkom.

Každý prevádzkovateľ elektrického oplozenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájacie zariadenie a plot kontrolovať, minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
- Meranie minimálneho napätia 2500V v každom bode plotu

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérie a akumulátora, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.