



BA-1331
12 V

KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19

Návod na obsluhu pre konkrétne zariadenie

-SK-

Možné zdroje elektrického prúdu:

- 12 Voltov

Zariadenie elektrického ohradníka nesmie (v maštali) používať ako tréningové zariadenie pre zvieratá!



1	Kontrolka napätie plotu	✓ OK
2	Kontrolka 12V-akumulátora	! CHECK
3	2-stupňový spínač	
4	Priehradka na batérie	
5	Uzemnenie	⏏
6	Prípojka plotu	⚡

a.) Montáž

Zariadenie sa musí vždy používať vertikálne, pozri obrázok vyššie.

b.) Popis funkcie prístroja

Prístroj uveďte do prevádzky **bez** oplatenia a uzemnenia. Pri pripojovaní 12 V akumulátora dbajte na správnu polaritu (červený +, čierny -). Pokiaľ bliká svetlo oplatenia (1) zeleno, je prístroj funkčne schopný. Ak dodatočne bliká kontrolka akumulátora (2), je potrebné skontrolovať hodnotu napätia 12 V akumulátora. Pokiaľ svetlo oplatenia (1) neblinká, skontrolujte póly 12 V pripojovacieho kábla akumulátora resp. nechajte prístroj skontrolovať odborníkovi. Pri prevádzke so solárnym modulom alebo sieťovým adaptérom je potrebné najskôr sňať ochrannú krytku pri položke (4).

Poloha vypínača: 0 = VYP;

I = redukovaný príkon i výstupná energia

(= 50%)

II = maximálna výstupná energia i prúdový príkon

(= 100%)

c.) Popis funkcií pri pripojenom plote (plot + zem)

Kontrolka plotu (1) bliká na zeleno	Kontrolka akumulátora (2) bliká na červeno	Počutíkanie	Výstupné napätie	12V akumulátor
1	ÁNO	ÁNO	OK	OK
2	NIE	ÁNO	Príčinu poruchy zistíte pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2; s.5)!	OK
3	ÁNO	ÁNO	OK	a: Skoro nabiť resp. vymeniť
4	NIE	ÁNO	Príčinu poruchy zistíte pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2; s.5)!	a: Skoro nabiť resp. vymeniť
5	NIE	ÁNO	Bez impulzov, Ochrana pre nadmerným nabitím aktivovaná	→ Okamžite nabiť resp. vymeniť
6	NIE	NIE	viď b.) Popis funkcií zariadenia, bez pripojenia plotu a zeme	

Ak kontrolné svetlo (1) svieti častejšie ako asi 1x za sekundu, zariadenie okamžite vypnite a pred opätovným uvedením do prevádzky ho nechajte skontrolovať odborníkom.

Každý prevádzkovateľ elektrického oplatenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájacie zariadenie a plot kontrolovať, minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
- Meranie minimálneho napätia 2500V v každom bode plotu

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérie a akumulátora, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.