

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Odpudzovač krtkov a hrabošov KERBL PULSAR SOLAR

1 Všeobecné

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Tento návod na obsluhu obsahuje návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Pred uvedením odpudzovača do prevádzky si prosím pozorne prečítajte návod a poznamenajte si predpisy a príslušné informácie. Uschovajte túto používateľskú príručku na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.

2 Účel použitia

Ultrazvukový plašič hrabošov slúži na odplašenie a odstrašenie rôznych druhov hlodavcov zo záhrad. Zariadenie sa inštaluje na voľnom priestranstve pomocou zemniacej tyče. Zariadenie je určené na vonkajšie použitie a má krytie IP44. Neúmyselné použitie a manipulácia so zariadením zruší nároky na záruku a zodpovednosť.

3 Bezpečnostné pokyny

POZOR!

Nebezpečenstvo fyzického zranenia a vecných škôd pri nesprávnom použití.

- Zaisťte, aby zariadenie používali iba osoby, ktoré majú na to potrebné zručnosti.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí a zraniteľných osôb.
- Niektorí ľudia môžu počuť zvuk. Umiestnite zariadenie, čo najďalej od miest, kde by sa mohli nachádzať ľudia s citlivým sluchom, deti alebo dojčatá.
- Chráňte zariadenie pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi, najmä mokrom.
- Za žiadnych okolností neponárajte zariadenie do vody ani ho nenechávajte stáť vo vode (napr. pri dlhodobom daždi).
- Nepoužívajte zariadenie, ak sú poškodené časti krytu, napájacieho zdroja alebo napájacieho kábla.
- Pokyny pre údržbu a čistenie: Pravidelne odstraňujte prach a nečistoty a raz týždenne kontrolujte zariadenie, či nie je poškodené.

4 Pokyny pre batérie/napájanie

- Používajte iba batérie, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
- Udržujte batérie mimo dosahu ohňa alebo zdrojov extrémneho tepla.
- Nepoužívajte batérie rôznych typov alebo s rôznou dobou použiteľnosti. Vždy vymeňte všetky batérie súčasne.
- Ak ultrazvukový plašič hlodavcov nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z priehradky na batérie všetky batérie. Tým zabránite vytečeniu batérií a spôsobeniu potenciálneho poškodenia vášho zariadenia.
- Ak sú vložené nové batérie alebo zariadenie nebolo dlhšiu dobu používané (> 1 mesiac), môžu byť batérie prázdne alebo vybité.

5 Ako to funguje

Druhy žijúce v podzemí spoliehajú na svoj ostrý sluch a čuch, ako aj na vnímanie najmenších pohybov a otrasov zeme. Tieto schopnosti ich varujú pred možným nebezpečenstvom. Odpudzovač hrabošov kombinuje tieto dve vlastnosti, aby podnietil podzemné zvieratá na vyhľadanie nového miesta. Zvuk vibruje vo vnútri tyče v 15 sek. intervaloch vytvára zastrašujúci zvuk, ktorý odplaší všetky hlodavce v okruhu 650 m².

- Plašič na hraboša je účinný na kruhovej ploche s priemerom 29 m. V tomto priestore nesmú byť žiadne prekážky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúča sa použiť dve prekrývajúce sa systémové jednotky.
- Umiestnite plašič hraboša do bezprostrednej blízkosti najväčšieho výbehu hlodavcov.

Účinný proti nasledujúcim hrabavým hlodavcom: rejsci, hraboši, poľné myši, krtkovia.

6 Inštalácia

(1) Spojte oba konce kábla, ktoré vyčnievajú z hliníkového kábla a krytu so solárnym panelom.

(2) Zapichnete kolík do zeme. Dbajte pritom na to, aby bol tlak dostatočne silný, aby bolo zariadenie pevne upevnené, ale nedošlo k jeho poškodeniu.

Dávajte pozor na prípadné prekážky. Umiestnite zariadenie tak, aby spodná strana krytu so solárnym panelom zostala voľná – cca 1 cm nad zemou.

Dôležité:

(1) Po zasunutí do zeme musí byť kryt zariadenia nasadený, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu vodou, dažďom alebo postrekom.

(2) Pred vložení zariadenia do tvrdej zeme vykopte vodiaci otvor. Neklikajte ani nepoužívajte nadmernú silu, inak môžete zariadenie poškodiť.

(3) Efektívna plocha závisí od charakteristík krajiny. Suché, piesočnaté alebo mačtinové pôdy nevedú akustický signál príliš dobre, takže v takých oblastiach je lepšie použiť dva plašiče. Ílovitá zemina je najlepším vodičom akustického signálu.

(4) Neočakávajte okamžitú reakciu, pretože zariadenie sa musí používať až 7 dní predtým, ako hlodavce utečú.

7 Technické údaje:

Napájanie: 1,2V dobíjacia batéria AA (Ni-MH)

Rozmery: 43 cm (D) x 15,5 cm (priemer)

Hmotnosť: 360 g bez batérií

Frekvencia: 400 Hz – 1 000 Hz

Dosah: cca 650 m²



Elektronický šrot

Likvidácia tohto zariadenia po jeho životnosti je zodpovednosťou prevádzkovateľa. Dodržujte prosím platné národné predpisy. Zariadenie sa nesmie likvidovať s domácim odpadom. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku odpadu. Prípadne ho možno vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú zbernú službu. Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie



Značka CE / vyhlásenie o zhode CE

Albert KERBL GmbH týmto prehlasuje, že výrobok/prístroj popísaný v tomto návode spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné predpisy a smernice. Značka CE označuje zhodu so smernicami Európskej únie.