

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

**BRAVSON.SK**

VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Výhrevná podložka k napájačke alebo miske na vodu KERBL 15 W, Ø 25 cm

#### Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uschovajte tento návod na použitie na bezpečnom mieste.

#### POZOR!

- Nebezpečenstvo zranenia osôb a zvierat a materiálnych škôd pri nesprávnom použití!
- Zaisťte, aby zariadenie používali iba osoby, ktoré majú na to požadované odborné zručnosti.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a slabších osôb.
- Povrch vykurovacej dosky sa zahrieva a hreje.
- Vykurovaciu dosku nekladte na predmety alebo povrchy, ktoré sú citlivé na teplo.
- Zaisťte, aby v blízkosti vykurovacej dosky neboli umiestnené žiadne horľavé alebo ľahko horľavé materiály.
- Skontrolujte prevádzkové napätie uvedené na sieťovej zástrčke. Prevádzkujte zariadenie iba pri predpísanom sieťovom napätí.
- Napájací zdroj nie je chránený pred vlhkosťou. Napájací zdroj zapájajte iba do zásuvky, ktorá sa nachádza v suchom a chránenom priestore.
- Pokiaľ sú alebo sa stanú technické údaje na spodnej strane vykurovacej dosky (štítkov) nečitateľné, nepoužívajte ju.
- Pre bezpečnosť ľudí, zvierat a majetku smie byť zariadenie pripojené iba k sieťovým zásuvkám, ktoré sú samostatne istené prúdovým chráničom.
- Všetky elektrické prírodné káble vedte tak, aby boli chránené proti prehryznutiu alebo ohryzu. Používajte iba materiály odolné proti hryzeniu.
- Nedovoľte, aby sa elektrické napájacie káble dostali do kontaktu s olejom alebo ostrými hranami.
- Pred prvým mrazom skontrolujte funkčnosť vykurovacej dosky.
- Nepoužívajte vykurovaciu dosku, ak sú poškodené časti krytu alebo prírodného kábla.
- Nepokúšajte sa opraviť poškodený napájací kábel sami. Prírodný kábel môže vymeniť iba výrobca.
- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky pomocou kábla a nenoste vykurovaciu dosku za kábel.
- Pred premiestňovaním alebo čistením vykurovacej dosky vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Neponárajte do vody.
- Dodržujte pokyny pre údržbu a čistenie.

#### Použitie:

Vykurovaciu dosku sa používa na ohrev a ochranu hydinových kŕmidiel a misiek pred mrazom. Akékoľvek iné použitie bude považované za nesprávne. V prípade nesprávneho použitia, zásahov alebo úprav zariadenia zaniká záruka a zodpovednosť výrobcu.

## Vlastnosti:

Vykurovacia doska obsahuje elektrický vykurovací vodič, ktorý rovnomerne ohrieva plastový povrch. Vykurovacia doska môže byť použitá vo vnútri aj vonku a umožňuje ohrievanie rôznych materiálov. Pruhy na povrchu vykurovacej dosky zabraňujú skĺznutiu misiek.

## Nastavenie a uvedenie do prevádzky:

Postupujte nasledovne

1. Skontrolujte vykurovaciu dosku, či nie je poškodená.
2. Umiestnite vykurovaciu dosku na rovný povrch.
3. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky 230 V. Po krátkej chvíli je cítiť horko.
4. Ak chcete vykurovaciu dosku vypnúť, vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

## Údržba a čistenie:

**POZOR!** Nebezpečenstvo fyzického zranenia osôb a zvierat a materiálnych škôd.

Údržbové a čistiace práce vykonávajte iba s odpojenou sieťovou zástrčkou.

Pri čistení a údržbe dodržujte nasledujúce pokyny: Udržujte zariadenie bez prachu a nečistôt. Zariadenie čistite iba mäkkou handričkou alebo vlhkou handričkou. Handrička alebo uterák by nemali obsahovať benzín a/alebo iné rozpúšťadlá, pretože môžu napadnúť alebo poškodiť vykurovaciu dosku. Nikdy neponárajte vykurovaciu dosku do vody ani ju nečistíte prúdom vody.

## Technické parametre:

Napätie:

Vstup - 230 V, 50 Hz, 0,06 A

Výstup – 24 V, 0,6 A

Výkon: 15 W

Trieda ochrany: II

Stupeň ochrany proti vode: IPX4

Rozmery: Ø 25 cm

Hmotnosť: Cca. 0,5 kg



### Vyhľadanie o zhode

Albert KERBL GmbH týmto prehlasuje, že výrobok/zariadenie popísané v tomto návode spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia a predpisy.

Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie.

Vyhľadanie o zhode si môžete pozrieť na [www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)



### Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Likvidácia tohto zariadenia po jeho životnosti zodpovednosťou prevádzkovateľa. Dodržujte prosím platné národné predpisy. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii Elektrických a elektronických zariadení, zariadenie je možné bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.